

LG

Lives Good

KG130

Ghidul utilizatorului

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza telefonul mobil. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

CE 0168

Depozitarea aparatului învechit

1. Existența pe produs a simbolului tomberonului întretăiat certifică faptul că produsul intră sub incidența Directivei Europene 2002/96/CE.

2. Toate produsele electrice și electronice trebuie depozitate separat de fluxul deșeurilor menajere.

3. Depozitarea corectă a aparatului învechite este benefică atât pentru mediu, cât și pentru sănătatea populației.

4. Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatului dvs. învechit, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a unor astfel de aparate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Pornirea și oprirea telefonului

- Mențineți apăsată tasta [TERMINARE] până când telefonul pornește.
- Pentru a opri telefonul, mențineți apăsată tasta [TERMINARE] până se afișează imaginea de oprire.

Efectuarea unui apel

- Introduceți un număr de telefon, însoțit de prefix.
- Apăsați tasta Trimitere pentru a apela numărul dorit.
- După ce terminați, apăsați tasta [TERMINARE].

Efectuarea unui apel internațional

- Mențineți apăsată tasta pentru a insera prefixul internațional. Caracterul '+' selectează automat codul de acces internațional.
- Introduceți prefixul țării, prefixul zonei și numărul de telefon.
- Apăsați pentru a apela numărul.

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

Puteți salva în cartela SIM și/sau în memoria telefonului, denumită agendă telefonică, numele și numerele de telefon apelate în mod frecvent. Formați un număr căutând numele corespunzător în agenda telefonică și apăsând tasta . Pentru scurtătură către agenda telefonică, apăsați în modul „în așteptare”.

Setarea tonurilor acustice

Tonul de apel

- Apăsați tasta OK și selectați [Profiluri] folosind tastele de navigare sus/jos.
- Alegeți un profil, apoi selectați [Personalizați] și alegeți meniul **Tonuri de apel**.
- Apăsați tasta funcțională stânga Selectare și setați tonul de apel dorit.

Sugestie

► Dacă doriți ca în loc de sonerie, telefonul dvs. să vibreze atunci când primiți un apel, selectați modul **Numai vibrație** sau țineți apăsată tasta de navigare stânga.

Tonuri de semnalare și volum pentru sonerie/tastatură/mesaj/apel

Puteți selecta tonuri și volumul pentru sonerie/tastatură/mesaj/alerte pentru apeluri. Puteți modifica tonul sau nivelul volumului pentru sunetele care vor fi redat la apăsarea unei taste.

[Meniu - Profiluri - Personalizați]

Instalarea cartei SIM și încărcarea bateriei

Instalarea cartei SIM

Când vă abonați la o rețea de telefonie mobilă, vi se furnizează o cartelă SIM, care conține detalii despre abonament, cum ar fi codul PIN, servicii opționale disponibile și multe alte lucruri.

Important!

► *Cartela SIM și contactele acesteia pot fi deteriorate ușor prin zgâriere sau îndoire, așadar manevrați-o cu grijă, atunci când o inserați sau scoateți din telefon. Nu lăsați cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.*

Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.

Încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.

Preluarea unui apel

- Când telefonul sună și pictograma cu imaginea unui telefon clipește pe ecran, apăsați tasta [TERMINARE] sau tasta funcțională stânga pentru a răspunde.
- Terminați apelul prin apăsarea tastei [TERMINARE].

Notă

► După terminarea apelului, telefonul va reveni în modul „în așteptare”.

Componentele telefonului

: **Tasta Trimitere**
Puteți forma un număr de telefon și preluați apelurile primite.

Taste alfanumerice
Aceste taste sunt folosite pentru formarea unui număr în modul „în așteptare” și pentru introducerea cifrelor și a literelor în modul de editare.

Tastele rapide
Fiecare dintre aceste taste execută funcțiile indicate de textul de pe ecran, afișat exact deasupra lor.

: **Tasta Pornit/Oprit**
Pornește și oprește telefonul, încheie apelurile sau revine în modul „în așteptare”.

: **Tasta Navigare**
Utilă pentru accesarea rapidă a funcțiilor telefonului.

Selectarea funcțiilor și a opțiunilor

Aparatul dvs. oferă un set de funcții ce permit personalizarea telefonului. Aceste funcții sunt organizate în meniuri și submeniuri, accesate prin intermediul tastelor funcționale stânga și dreapta.

Eticheta din partea inferioară a ecranului, aflată imediat deasupra uneia dintre tastele funcționale, indică funcția curentă a acesteia.

Apăsați tasta funcțională stânga pentru a accesa meniul disponibil.

Apăsați tasta funcțională dreapta pentru a accesa contactele disponibile.

Descriere rapidă a funcțiilor

Această secțiune oferă scurte explicații privind funcțiile disponibile în telefonul dvs.

Vodafone live!	Meniul 1
vodafone live! furnizează, de câte ori vă sunt necesare, informații cum ar fi știri, prognoza meteo, informații din sport sau trafic.	
Apeluri	Meniul 2
Puteți afișa registrul apelurilor nepreluat, recepționate și efectuate, în cazul în care rețeaua acceptă CLI (Caller Line Identification - Identificarea liniei apelantului). Numărul și numele/fotografia (dacă sunt disponibile) sunt afișate, fiind însoțite de data și de ora efectuării apelului. De asemenea, puteți vizualiza duratele apelurilor.	
Instrumente	Meniul 3
Ceas alarmă	Puteți seta 5 alarme care să fie activate la o anumită oră.
Calendar	La accesarea acestui meniu, se va afișa un calendar.
Calculator	Cu ajutorul acestei funcții, puteți utiliza telefonul drept calculator. Sunt disponibile operațiile: Adunare, Scădere, Înmulțire și Împărțire.
Memento	Aici vă puteți înregistra propriile memento-uri.
Obiective	Stabiliți propria dvs. listă de obiective.
Cronometru	Această opțiune permite utilizarea funcției de cronometru.

Informațiile afișate

Simboluri afișate

Tabelul de mai jos descrie indicatorii și pictogramele care apar pe afișajul telefonului.

	Indică puterea semnalului rețelei.
	Puteți utiliza serviciul GPRS.
	Indică faptul că utilizați un serviciu roaming.
	Linia 1/2 este utilizată pentru apelurile efectuate - dacă utilizați Serviciul Două Linii.
	Alarma a fost setată și este activată.
	Indică starea de încărcare a bateriei.
	Ați recepționat un mesaj text.
	Ați recepționat un mesaj vocal.
	Ați recepționat un mesaj push.
	Consultați agenda.
	Profilul Numai vibrații .
	Meniul Normal din profil.
	Meniul Exterior din profil.
	Meniul Silențios din profil.
	Meniul Câști din profil.
	Redirecționați un apel.

Introducerea textului

Introduceți caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, memorarea numelor în agenda telefonică, scrierea unui mesaj, crearea unui mesaj de întâmpinare personal sunt funcții care necesită introducerea de caractere alfanumerice.

Modul T9

Acest mod permite introducerea cuvintelor, apăsând o singură dată o tastă, pentru fiecare literă, deși tastele telefonului conțin mai multe litere. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicționar intern, pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai puține tastări decât în modul tradițional ABC.

Modul ABC

Acest mod mod permite introducerea literelor prin apăsarea tastei corespunzătoare literei respective, o dată, de două, sau de trei ori, până când se afișează litera dorită.

Modul 123 (Modul numeric)

Tastați numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră.

Modul Simbol

Acest mod permite introducerea caracterelor speciale prin apăsarea tastei.

Instrumente	Meniul 3 (Continuare)
Convertor	Acest meniu este utilizat pentru convertirea unităților de măsură.
Ora pe glob	Verificați ora actuală GMT precum și orele din multe alte orașe importante, utilizând tastele de navigare stânga/dreapta.
Serviciu SIM	Operatorul vă poate pune la dispoziție funcții speciale, prin intermediul cartei SIM.
Multimedia	Meniul 4
Camera	Această aplicație permite realizarea de fotografii. Puteți face fotografii la dimensiunea dorită și le puteți utiliza în agenda telefonică, pe ecranul de întâmpinare sau în alte scopuri mai generale. După fotografiere, imaginile pot fi trimise printr-un mesaj multimedia. ► Apăsați tasta funcțională stânga [Aparat foto]. Ecranul se transformă într-un vizor. ► Focalizați imaginea subiectului, apoi apăsați tasta. ► Dacă doriți să o salvați, apăsați tasta funcțională stânga [Opțiuni] și selectați Album . Puteți înregistra memento-uri vocale în meniul Înregistrare voce.
Înregistrator vocal	

