

# Connect Box




## Modemul tău Wi-Fi

Ghid de instalare rapidă


 5 min

 **vodafone**







**Cablu coaxial**



**Cablu Ethernet**



**Adaptor și  
cablu alimentare**



## LED-uri panou frontal



**Conectare  
prin WPS**




Nume rețea Wi-Fi  
Parolă Wi-Fi


**Notează parolă nouă**

Nume rețea Wi-Fi  
Parolă Wi-Fi  
Parolă setari


**Reset modem**



**Oprire / Pornire  
sursă curent**



**Porturi  
conectare  
telefon fix**



**Porturi  
conectare  
PC-uri prin  
Ethernet**




**Conectare  
la rețeaua  
de cablu  
Vodafone**



**Conectare  
sursă  
curent**




## Conectarea modemului Wi-Fi




Pentru a configura  
orice dispozitiv  
mobil la Internet  
folosește datele  
de identificare

Nume rețea  
Parolă



Configurare modem  
<http://192.168.0.1>

Pentru a beneficia de cea mai bună experiență Wi-Fi așază modemul în poziție verticală.



Asigură-te că modemul nu este poziționat în apropierea unor obiecte ce pot altera calitatea semnalului:

- mai multe rețele Wi-Fi în imediata vecinătate
- pereți groși din beton sau sticlă
- piese de mobilier
- alte dispozitive fără fir sau emițătoare de unde radio, precum telefoane fixe fără fir, dispozitive bluetooth, cuptoare cu microunde, televizoare, home cinema, amplificatoare sunet etc.





Pentru informații suplimentare, accesează  
**vodafone.ro** sau apelează **0311 000 872**.

