




Wi-Fi Booster

Ghid de instalare rapidă

Echipament care extinde acoperirea rețelei Wi-Fi în orice colț al casei pentru o experiență completă de conectivitate.





Ce vei găsi în cutie?

- AP-7465CE Access Point
Amplificator Wi-Fi care extinde semnalul Wi-Fi în casă



- Adaptor electric



- Cablu ethernet cu lungime de 1,5 m



- Ghid rapid de instalare
- Instrucțiuni de siguranță
- Declarație de conformitate




1

Cum funcționează?

1. Cum funcționează?

Wi-Fi Booster maximizează semnalul Wi-Fi al modemului tău folosind cablul ethernet pentru a-ți oferi cel mai bun semnal Wi-Fi și acoperire oriunde în casă. Astfel, toți membrii familiei își pot utiliza dispozitivele electronice indiferent de locul lor preferat din casă și se pot bucura de o conexiune la internet fără întreruperi.



2

Instalarea Wi-Fi Booster

2. Cum să instalezi Wi-Fi Booster?

După despachetarea produsului, parurge pașii de instalare:
2.1 Introdu cablul ethernet într-un port ethernet liber al modemului.



Amplasează amplificatorul Wi-Fi Booster în locația în care dorești să maximizezi semnalul Wi-Fi, introdu celălalt capăt al cablului în portul ethernet albastru și conectează amplificatorul la sursa de alimentare.




2.2
Apasă butonul On/Off de pe amplificatorul Wi-Fi.



2.3
Așteaptă 2 minute până când LED-ul de stare se aprinde constant în alb. Vei observa că LED-ul Wi-Fi este verde.

Așteaptă 2 min.




2

Instalarea Wi-Fi Booster

2.4

Acum, pentru a copia setările Wi-Fi ale modemului, apăsa lung butonul **PAIR WPS** de pe amplificator timp de 5 - 10 secunde, până când LED-urile de Stare  și Wi-Fi  încep să se aprindă intermitent în alb și verde.



2.5

Apoi apăsa lung butonul **PAIR WPS** de pe modem timp de 3-5 secunde.



Apăsa timp de
3-5 secunde

2.6

Conectează amplificatorul la mediabox printr-un cablu ethernet.



2.7

Apoi, poți pur și simplu să conectezi cablul de alimentare al mediabox-ului la priză.

2.8

Așteaptă un minut până când conexiunea este configurată automat. **Și asta a fost tot!** Acum beneficiezi de o experiență unică oferită de produsele Vodafone.

Pentru a conecta **mediabox-ul Horizon** la Wi-Fi Booster, trebuie să urmezi pașii de mai jos:

3. Utilizare

Întâmpini dificultăți cu amplificatorul Wi-Fi?

- Deconectează-l de la sursa de alimentare timp de 30 de secunde și apoi repornește-l. Amplificatorul Wi-Fi Booster va reporni și te poți bucura de experiență completă în aproximativ 2 minute.

Semnalul wireless nu este suficient de puternic întotdeauna?

- Când descarci sau faci streaming, rămâi în raza de acoperire a semnalului Wi-Fi pentru a avea o conexiune stabilă.
- Asigură-te că setările amplificatorului Wi-Fi sunt sincronizate cu cele ale rețelei Wi-Fi existente pentru a păstra conexiunea stabilă.
- Ai în vedere să nu existe perturbatori în imediata apropiere (de ex: mașină de spălat).

Nu poți copia setările rețelei Wi-Fi?

Notă: Doar anumite modemuri au butonul **WPS** 

(ex: Connect Box, Hitron).

Dacă sincronizarea nu a reușit / modemul nu are buton WPS

Pentru a copia și administra setările amplificatorului de semnal Wi-Fi, accesează <http://upc.ap/>. Vei găsi setările pentru SSID și parola pe spatele amplificatorului și pe abțibildul din cutie.

Dacă ai respectat instrucțiunile și ai în continuare dificultăți în copierea setărilor, verifică dacă:

- apeși butonul corect de pe modem;
- numele rețelei care începe cu UPC nu mai este vizibil pe dispozitivul pe care dorești să te conectezi la internet.

Dacă în continuare nu funcționează, apăsa butonul

reset al amplificatorului timp de 30 secunde pentru a reveni la setările inițiale.

După resetare, va trebui să reinstalezi amplificatorul.



Apăsa timp de
30 secunde



3

Utilizare

Pentru informații suplimentare, accesează
vodafone.ro sau apelează **0311 000 872**.

