Receiver Horizon

Ghid de instalare

vodafone

Bine ai venit!

Acesta este **Ghidul Tău Rapid de Instalare**. Te rugăm să urmărești cu atenție aceste instrucțiuni pentru a instala cu succes mediabox-ul Horizon.

Conținut cutie

Mediabox Horizon

SmartCard Conax (în interiorul mediabox-ului)

Alimentator



Telecomandă + baterii

Cablu UTP – 1.5m

Cablu HDMI - 1.5m

Ghid de instalare al echipamentului + Pliant prezentare telecomandă

Lista codurilor de orașe pentru activarea mediabox-ului

Mediabox Horizon

1. LED indicator funcționare
2. LED indicator activitate telecomandă
3. Afișaj mediabox – indică numărul canalului curent, iar când aveți mediabox-ul în stand-by afișează ora
4. Buton pornit/oprit
5. Taste navigare canale sus și jos
6. Compartiment special pentru SmartCard (deja inclus)



1	Alimentare 12V 1.5 A	Alimentator	
2	S/PDIF – ieșire audio pe fibră optică	Cablu optic SPDIF	
3	SCART	Cablu SCART	
4	HDMI	Conector HDMI tip A	
5	USB – pentru conectarea unei memorii externe (HDD)	Conector USB tip A	
6	Intrare UTP pentru conectarea la un modem de cablu	Conector RJ45	
7	ANT IN – intrare cablu coaxial	Conector TV IEC tată	
8	LOOP OUT – ieșire cablu coaxial	Conector TV IEC mamă	

Pasul 1 Conectarea cablurilor

a. Siguranța pe primul loc

Înainte de începerea instalării vă rugăm să deconectați de la rețeaua de alimentare toate echipamentele care se interconectează cu mediabox-ul: televizor, modem, stație audio conectată la TV, console jocuri, etc.



Dacă sursa de alimentare este dotată cu întrerupător, nu este de ajuns doar să comutați întrerupătorul în poziția oprit - se vor scoate alimentatoarele fizic din sursa de alimentare.

b. Sursa de semnal TV

Conectează cablul coaxial la intrarea ANT IN din spatele mediabox-ului. Celălalt capăt al acestui cablu coaxial este conectat deja într-un spliter de semnal sau într-o priză TV de perete.



Notă: Acest cablu coaxial este posibil ca anterior să fie conectat în mediabox-ul care trebuie înlocuit sau în televizorul tău. În acest caz, se deconectează cablul și se conectează în mediabox conform schemei.

c. Conectarea la televizor

Conectează un cablu HDMI
între televizor și mediabox
conform **variantei 1 >**



În cazul în care televizorul tău
nu are un conector HDMI
conectează un cablu SCART
între cele două conform
variantei 2 >



d. Accesează serviciile interactive: Replay, Ghid EPG extins pe 7 zile, Aplicații, Jocuri

Pentru a te bucura de toate funcționalitățile și aplicațiile Horizon, trebuie să-ți conectezi mediabox-ul Horizon la modemul de internet. Găsești cablul Ethernet (UTP) necesar în cutia mediabox-ului.

Conectezi acest cablu cu un capăt într-unul din porturile LAN libere ale modemului de internet și celălalt capăt în intrarea UTP a mediabox-ului, conform imaginii de mai jos.



Asigură-te că ambele cabluri sunt bine conectate!

Atenție! Nu poziționa niciodată un mediabox și un modem unul peste altul.
În acest caz se vor supraîncălzi deoarece nu vor avea posibilitatea de a se aerisi corespunzător.

e. Conectarea la o sursă de alimentare

Conectează cablul de alimentare la mediabox, iar alimentatorul la o sursă de curent.

Reconectează la sursa de curent toate echipamentele care au fost deconectate anterior în procesul de instalare.



f. Telecomanda

Introdu bateriile din cutie în telecomandă respectând polaritatea indicată în compartimentul bateriilor.



Pasul 2 Pornirea TV-ului și setarea mediabox-ului

Conectează TV-ul la sursa de alimentare și pornește-l (este posibil ca mediabox-ul să pornească automat și să afișeze ecranul de întâmpinare). Orientează telecomanda către mediabox și apasă butonul ON/OFF.

Te rugăm să aștepți configurarea inițială a mediabox-ului.



Te rugăm să aștepți activarea inițială a mediabox-ului. Poate dura maximum 15 minute. După aceasta mediabox-ul va reporni.



Introdu codul de regiune corespunzător orașului tău. Lista codurilor regionale este inclusă în cutia mediabox-ului.

Meniul principal al mediabox-ului va fi afișat pe ecran.

Alege sursa de intrare folosind telecomanda televizorului:
- în cazul în care ai conectat cablu HDMI, alege sursa HDMI;
- dacă ai conectat cablu EURO SCART, alege sursa AV;



Alege România folosind săgețile de pe telecomandă și apoi apasă OK.

Apasă OK pe telecomandă pentru a confirma limba aleasă.

Daca în timpul procesului de instalare nu ai conectat cablul Ethernet între mediabox și modem va apărea următorul mesaj. Conectează acum mediabox-ul Horizon la modemul de internet.

La prima pornire a mediabox-ului, configurarea serviciului poate dura până la 20 de minute. Nu deconecta mediabox-ul Horizon de la sursa de alimentare în această perioadă pentru a nu întrerupe procesul de instalare.

Va apărea ecranul de Bun Venit.



Pentru a trece mai departe în procesul de activare, trebuie să citești și să accepți Termenii și Condițiile.

Alege opțiunea dorită privind consumul de energie electrică. Selectează modul NORMAL pentru pornirea rapidă a mediabox-ului (maxim 5 secunde). Pentru un consum redus de energie, mediabox-ul este setat implicit pe modul ECO. În acest mod, pornirea mediabox-ului poate dura mai mult de 1 minut.

Atenție! Pentru setarea telecomenzii, consultați "Pliant prezentare telecomandă", care se află în cutie sau **www.vodafone.ro** secțiunea telecomanda

Funcția DVR (Digital Video Recorder)

Poți utiliza mediabox-ul Horizon ca DVR – Digital Video Recorder – prin conectarea unui Hard Disk extern. Acest lucru îți va permite să înregistrezi și să redai programele preferate, precum și să derulezi emisiunile live.

Îți recomandăm să utilizezi un Hard Disk extern cu următoarele specificații minime:

- O dimensiune de 160 GB până la maxim 500 GB.
  Nu se recomandă să se utilizeze o dimensiune mai mare, datorită limitărilor de alimentare;
- Compatibil USB 2.0;
- Minimum 4 MB cache, 8 MB recomandat;
- Viteza de citire / scriere de minim 30 Mb/s;
- Nu se recomandă utilizarea stick-urilor USB de memorie;

Pentru a utiliza un Hard Disk extern, conectează-l la portul dedicat din spatele mediabox-ului Horizon. Înregistrarea programelor dorite pe Hard Disk-ul extern va fi posibilă numai după formatarea acestuia.



Pentru a formata Hard Disk-ul apasă MENU, apoi selectează SETĂRI, SETĂRI AVANSATE, MEDIABOX HORIZON și FORMATARE DISPOZITIV EXTERN. În timpul formatării te rugăm să nu deconectezi HDD-ul de la mediabox și nici mediabox-ul de la sursa de alimentare deoarece aceasta poate duce la defectarea HDD-ului.

Atenție! Când formatezi Hard Disk-ul extern întregul conținut existent pe dispozitiv va fi șters definitiv.

Întrebări frecvente

Cum pot folosi Portalul de Aplicații?

• Pentru a accesa Portalul de Aplicații este necesar să ai mediabox-ul Horizon conectat la modemul de internet folosind cablul Ethernet primit în cutia mediabox-ului. Portalul de Aplicații se accesează din telecomandă apăsând butonul "menu" sau butonul "apps".

Cum pot selecta și renumerota canalele mele preferate?

• Selectează SETĂRI în Meniul Principal, apoi PREFERINȚE/CANALE PREFERATE pentru a seta și renumerota canalele preferate. Poți, de asemenea, să apeși OK de două ori în timp ce vizionezi orice canal TV pentru a salva un canal favorit direct din meniu.

• În meniul OPȚIUNI SUPLIMENTARE poți alege să navighezi printre canalele tale favorite selectând NAVIGARE DOAR PRIN CANALELE FAVORITE.

Cum pot înregistra emisiuni și filme prin intermediul mediabox-ului Horizon?

• Pentru a înregistra programele dorite trebuie să conectezi un Hard Disk extern în spatele mediabox-ului tău.

Unde pot găsi înregistrările mele pe mediabox?

• Accesează LIBRĂRIE din Meniul Principal și selectează ÎNREGISTRĂRI EXISTENTE.

Cum pot optimiza imaginea redată când mediabox-ul este conectat prin cablul SCART?

• Când conectezi mediabox-ul la televizor printr-un cablu SCART nu toate textele pot fi ușor de citit. Poți optimiza imaginea prin selectarea SCART în timpul pașilor de instalare sau accesând SETĂRI > SETĂRI AVANSATE > OPTIMIZARE HDMI / SCART.

Cum pot optimiza timpul pentru a porni mediabox-ul?

• Mediabox-ul oferă două opțiuni pentru consumul de energie în modul standby (SETĂRI > PREFERINȚE > CONSUM ENERGETIC ÎN STANDBY):

1 NORMAL: atunci când selectezi această opțiune, mediabox-ul va porni în câteva secunde, dar consumă mai multă energie electrică când este în modul standby;

2 ECO: în acest mod, mediabox-ul utilizează mai puțină energie când este în standby, însă pornirea va dura mai mult;

Care este codul PIN standard?

• Codul PIN standard este 0000.

Cum pot actualiza software-ul de pe mediabox-ul Horizon?

• Nu este nevoie să faci o actualizare manuală. Actualizarea se realizează în mod automat în timpul nopții dacă mediabox-ul este conectat la sursa de energie electrică și la rețeaua Vodafone. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, actualizarea se va efectua la prima pornire a mediabox-ului.

Instrucțiuni de siguranță

Te rugăm să citești cu atenție aceste informații privind siguranța înainte de a utiliza mediabox-ul Horizon. Vodafone nu poate fi considerat răspunzător pentru accidente sau pagube rezultate din utilizarea necorespunzătoare a mediabox-ului.

ATENȚIE

- Urmează instrucțiunile din acest manual pentru a evita eventualele accidente.
- Asigură-te că mediabox-ul este plasat pe o suprafață stabilă de unde nu poate cădea, nu poate fi avariat și nu poate provoca vătămări.
- Conectează mediabox-ul doar la sursele de alimentare recomandate.
- Așează cablul de alimentare A/C în condiții de siguranță, asigurându-te că nu sunt obiecte plasate deasupra acestuia.
- Utilizează o sursă de alimentare cu împământare sau un alimentator cu protecție.
- Utilizează numai echipamente sau accesorii aprobate de producător, pentru a asigura funcționarea corectă.
- Asigură-te că orificiile de ventilație din lateralul mediabox-ului nu sunt blocate sau acoperite, pentru a preveni supraîncălzirea.
- Nu așeza mediabox-ul lângă radiatoare, mașini de gătit sau alte surse de căldură.
- Nu instala mediabox-ul într-un spațiu închis (de exemplu, în interiorul unui dulap), fără ventilație suficientă.
- Nu așeza mediabox-ul pe/sub alte aparate electrice.
- Asigură-te că mediabox-ul nu este expus la lichide (sau picături) și că nu este poziționat sub obiecte care conțin lichide.
- Nu așeza sau păstra mediabox-ul în următoarele medii, care îi pot afecta performanțele:
  - în locuri în care este prea cald sau prea rece;
  - în locuri în care există umiditate ridicată;
  - în locuri în care există temperaturi excesive, de exemplu, în fața aparatelor de aer condiționat sau a gurilor de încălzire;
  - în locuri în care există praf sau funingine;
  - în zonele închise în care căldura nu poate fi eliberată;
  - în locuri în care este expus direct la lumina soarelui;
- Folosește doar o cârpă umedă pentru a curăța mediabox-ul, după ce l-ai deconectat de la sursa de alimentare.
- Oprește alimentarea scoțând ștecherul din priză, nu trăgând de cablu.
- Deconectarea aparatului pentru o perioadă mai lungă de timp poate duce la dezactivarea abonamentului la care ați subscris.
- Pentru o mai bună protecție a aparatului pe timp de furtună cu descărcări electrice, sau dacă acesta rămâne nefolosit și închis pentru intervale mai lungi de timp, scoate aparatul din priză și decuplează sistemul de antenă sau cablu. Aceasta va preveni eventuala avariere a aparatului cauzată de trăsnet sau întreruperi de curent.

Reparații

Nu încerca să repari sau să deschizi mediabox-ul pentru a evita eventualele accidente sau șocuri electrice. În cazul în care mediabox-ul nu funcționează, te rugăm să contactezi Departamentul de Relații cu Clienții.



Te ajutăm oricând!

Pentru întrebări sau informații suplimentare privind mediabox-ul Horizon, te rugăm să vizitezi site-ul nostru, **vodafone.ro** secțiunea Horizon.
Departamentul de Relații cu Clienții îți stă la dispoziție la numărul unic de telefon **031 1000 872** (luni-duminică, în intervalul 07:00-23:00) – apel gratuit în rețeaua Vodafone.

vodafone